

برداشت مکانیزه گندم



قبل، حین و پس از برداشت گندم با کمباین،

رعایت نکات ذیل می‌تواند به کاهش ضایعات محصول کمک شایانی نماید:

۱ ترجیحاً از برداشت مکانیزه گندم در ساعات اولیه صبح و همچنین پس از غروب آفتاب خودداری شود؛

۲ ترجیحاً از برداشت محصول در روزهای ابری یا زمانی که رطوبت هوا بالا است، خودداری شود؛

۳ در ابتدای ورود به هر مزرعه، قسمت‌های مختلف کمباین می‌بایست بر اساس شرایط محصول و بستر همان مزرعه، به‌طور دقیق تنظیم شود؛

۴ پس از اتمام برداشت در هر مزرعه و پیش از ورود به مزرعه بعدی، مخزن و تمامی بخش‌های کمباین می‌بایست به‌طور کامل تخلیه و ضدعفونی شود.

